

## Grille kontaktowa

pojedyncze: 263501, 263600  
panini: 263655, 263662  
podwójne: 263709, 263808, 263907

## Regulacja sprężyny uchwytu



Grille kontaktowe HENDI wyposażone są w opcję regulacji naprężenia sprężyny uchwytu. Pozwala to dostosować naprężenie tylnych zawiasów, umożliwiając ustawienie płyty górnej w położeniu otwartym na odpowiednim poziomie i wykonywanie odpowiednich czynności. Poniżej przedstawiony jest sposób regulacji naprężenia.

### ZMIANA NAPRĘŻENIA SPRĘŻYNY UCHWYTU:

1. W otworze na tylnej pokrywie umieścić klucz imbusowy załączony wraz z urządzeniem
2. Dokręcając albo odkręcając śrubę wyregulować naprężenie
3. Aby zwiększyć naprężenie, obracać klucz w prawo
4. Aby zmniejszyć naprężenie, obracać klucz w lewo
5. Wyjąć klucz ze śruby
6. Wyjąć klucz z otworu na tylnej pokrywie

**KLUCZ IMBUSOWY  
DOSTARCZANY Z URZĄDZENIEM**



### UWAGA:

Jeśli podczas podnoszenia i opuszczania uchwytu słychać dźwięki, konieczne jest nasmarowanie tylnych zawiasów.

- Podnieść tylną pokrywę urządzenia
- Wkropić kilka kropli smaru do otworu w środku bloku mosiężnego

Tutaj wkropić smar

